

COMMODE 3 TIROIRS



Réf. DAV COMMODE 3T






3 COLIS :

- 1/3 la tablette supérieure  
le fond
- 2/3 Le dos  
Les 2 côtés
- 3/3 les tiroirs + quincaillerie

OUTIL NECESSAIRE

- 1 marteau
- 1 tournevis plat
- 1 visseuse

QUINCAILLERIE :

- 28 broches 8x30 
- 38 excentrés 15x19 (escargots) 
- 38 tourillons M6 
- 3 jeux de coulisses métalliques
- 18 vis de 3,5 x 20 pour coulisses tiroirs
- 24 vis de 3,5 x 15 pour coulisses côtés
- 4 pieds réglables 
- 16 vis de 3,5 x 20 

## NOTICE DE MONTAGE

1. Visser les coulisses métalliques sur les côtés et sur les tiroirs (vis de 3,5 x 15 pour les côtés et vis de 3,5 x 20 pour les tiroirs). Voir les trous pré forés .

2. Insérer les tourillons M6 dans tous les écrous rampa déjà fixés en atelier.

3. Insérer les broches en bois dans tous les trous opposés aux escargots déjà pré montés.

4. Visser les supports des pieds sur le fond de la commode. Voir les pré pointage. Le pied se visse sur le support.

5. Placer un côté à plat et déposer le dos. Bloquer les excentrés avec tournevis.

